


- ① Panneaux isolants JACKODUR®
- ② Panneaux isolants JACKODUR®
- ③ Couche de réglage
- ④ Fondation
- ⑤ Piquet en acier (Ø10 mm)
- ⑥ Coffrage pour semelles JACKODUR®
- ⑦ Isolation de soubassement avec JACKODUR® Gefiniert

Solution	Périmètre	<p>Remarque : Les indications contenues dans le présent croquis sont basées sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Elles ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Lors de la mise en œuvre il teint lieu de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant à la physique du bâtiment et aux réglementations en vigueur.</p>	 <p>www.iackon-insulation.com</p>
Date	04/2018		
Détail	02-002		